

●モバイルモニターの設定・視聴試験・梱包方法●

本体各部の名称とはたらき



モニカム1型



モニカム2型

①ドームカバー

カメラの視野を確保するカバーです。出荷時には保護フィルムが付いていますので、取り外してから使用してください。

傷がつきやすい部分ですので、ご注意願います。

汚れた場合は、濡らしたやわらかい布などで汚れをふき取ってください。

②給気口・エアフィルター

機器内部換気用の給気口です。季節により換気グリルとめくら蓋を付け替えます。

換気グリルの奥にはエアフィルターがセットされており、適時の交換をお願いします。

③パイロットランプ

機器がコンセントからの100V電源にて運転中である場合、緑色に点灯します。

バッテリー運転中は点灯しません。

④本体スイッチ

機器全体のメインスイッチです。このスイッチを切った場合、機器の運転が全て停止しインターネットとの接続も切断されます。

⑤起動スイッチ

バッテリーによる単独運転を行う際に使用するスイッチです。

⑥カメラリセットスイッチ

カメラの電源のみをON・OFFするスイッチです。このスイッチを1回引く毎にカメラの電源がON・OFFされます。

このスイッチによりカメラの電源を切った場合でも、本体は運転を続けインターネット接続は継続されます。

⑦100V電源コード・コンセントプラグ

機器に100V電源を供給する電線です。抜ける恐れがありますので、電線の付け根を強く引っ張らないようにしてください。

⑧排気口・エアフィルター(右側面)

機器内部換気用の排気口です。季節により換気グリルとめくら蓋を付け替えます。

こちら側のエアフィルターは、あまり汚れませんので通常は交換の必要がありません。

⑨バイザー(庇) ※1型のみ

バイザーは必要に応じて取外していただいても結構ですが、水が入るのを防ぐために固定ビスは装着した状態でお使い願います。

付属品について

ご注文いただいた取付用ブラケット1組

- 89mmタイプ** 直径89mmのポールに、本器を設置することができます。
- フリータイプ** 直径75～250mmのポール・丸太や水平方向の鋼管に、本器を設置することができます。
- 足場タイプ** 直径42.7～48.6mmの足場用鋼管に、本器を設置することができます。
- 三脚タイプ** レベル用の三脚に、本器を設置することができます。

ブラケット固定用 蝶ナット、スプリングワッシャ各5個(1個は予備)

フリーサイズブラケット用固定バンド 注文数

このバンドは使い捨てのため、買取商品となります。

交換用フィルター2枚

給気口フィルターの交換用です、水洗いを行なうことにより数回使用できます。

日射防除シート・テープ1組

外気温が35℃以上となる時期に設置する、日射防除シートです。

換気グリルまたは、めくら蓋2個

冬期間、最高気温が20℃未満となる時期にはめくら蓋を、それ以外の温暖な時期は換気グリルを機器にセットします。



89mm用ブラケット



フリーサイズブラケット
別売固定バンド



標準付属品

※別売固定バンドをご購入の場合には、失敗時に備えて予備の固定バンドを同梱しております。

ご利用の際には別途、料金をお支払いいただく必要がありますので弊社までご連絡をお願いいたします。

扉の鍵1本

ソフトウェアCD-ROM・モバイルモニターCD-ROM各1枚

返送用の着払い送り状1枚

※お客様のレンタル時期や利用数量・利用形態により、不要と思われる付属品は同梱しない場合があります。

● 試験運転と視聴の確認 ●

試験運転

本機を設置する前に、モバイルモニターが設置予定場所で使用できるかを確認します。

※モバイルモニターの電源を入れる前に、内部のカメラを仮固定しているラバーバンド等の部材を外してください。

100V電源のある場合

1. モバイルモニターの電源ケーブルを100Vコンセントに差し込みます。
2. 本体スイッチをONにします。パイロットランプが緑色に点灯し、しばらくするとカメラが自動的に回転動作を数回行ない停止します。

* カメラスイッチがOFFの場合カメラには通電されません、カメラスイッチを1回引いてONにしてください。

3. 5分ほどでインターネットからの視聴が可能となります。
4. 試験運転の終了後は本体スイッチをOFFにします。

100V電源のない場合

1. 本体スイッチをONにします。
2. 起動スイッチを1回押します。パイロットランプは点灯しませんが、しばらくするとカメラが自動的に回転動作を数回行ない停止します。

* カメラスイッチがOFFの場合カメラには通電されません、カメラスイッチを1回引いてONにしてください。

3. 5分ほどでインターネットからの視聴が可能となります。

* 内蔵バッテリーによる試験運転は温暖時で2時間以内、寒冷時には1時間以内に終了するようにしてください。

4. 試験運転の終了後は本体スイッチをOFFにします。

視聴の確認

インターネットに接続されたパソコンまたは携帯電話から、モバイルモニターのドメイン(アドレス)にアクセスし、視聴の可否を確認します。

注：インターネットエクスプローラーからアクセスし、接続に失敗した場合は、いったんインターネットエクスプローラーを閉じてください。その後改めてインターネットエクスプローラーを起動し、接続を試してください。

閉じずに続けた場合には、メモリー内の古いIPアドレスが更新されないため接続することが出来ません。

視聴が可能な場合、パソコンの画面には名刺サイズの動画が、携帯電話の画面には写真でモバイルモニターの映像が表示されます。

注：携帯電話の機種によっては視聴できない場合があります。

視聴できない場合には

お客様が入力されたドメインネームに誤りがないかを御確認ください。パソコンの場合は当社からのお知らせメールに記載されているドメインネームをクリックする方法が確実です。

携帯電話の場合には当社からの連絡文書に記載されているQRコードを利用する方法が確実です。

ID、パスワードに誤りがないかを御確認ください。

本書のトラブルシューティング、Q&A、または当社ホームページのQ&Aを参考に操作方法に誤りがないかを御確認ください。

当社のサポートまでお問合せください。 0120-940-381

●機器の設置・レンタルの開始・返却●

機器の設置

視聴の確認が済みましたら、モバイルモニターを設置します。

設置に際しましては本書の注意事項をお守りいただくほか、安全に作業を行なえるように現場の状況に応じた足場等をご用意いただき、2名以上にて作業されることをお勧めします。

本機の電源ケーブルを直結により延長する場合には、コードを切断せずにコンセントプラグを分解して結線、延長願います。分解したコンセントプラグはそのままご返却下さい。

カメラスイッチは運用中のトラブル時に操作する場合があります、設置状況に応じて可能であれば、紐やテグス等を結束して延長してください。

*** カメラスイッチの延長に使用する紐が太すぎる場合には強風により作動することがありますのでご注意ください。**

89mm用ブラケットによる設置方法

- 1, ブラケットを付属の蝶ナット, スプリングワッシャ, 座金にて製品に固定します。
- 2, 径89mmの鋼管支柱に, ブラケットを付属のボルトにて固定します。(スパナサイズ13mm)

* 安全に設置するために、設置現場の状況に応じて手順を変更してください。



- 3, 設置を終えましたら、不用意に扉が開かないよう忘れずに施錠願います。

フリーサイズブラケットによる設置方法

- 1, ブラケットを付属の蝶ナット, スプリングワッシャ, 座金にて製品に固定します。
- 2, 径75~250mmの鋼管・コンクリート柱または丸太等に、ブラケットを別売りのバンドにて固定します。

* 安全に設置するために、設置現場の状況に応じて手順を変更してください。



* 固定バンドは市販品をご利用いただくことも出来ます, 弊社にて販売しているバンドは次の要領で設置してください。



① 写真の方向にバンドをかけ、軸の中を通します。
指が2~3本入るくらいの遊びを持たせてください。



② 軸にバンドを巻き取るようにレバーを反復操作し
充分にバンドを締め込みます。



③レバーをバンドの止め金に固定します。

④余ったバンドを金切鉋等で切断します。

⑤取外す時には本体を先に外してから、バンドを金切鉋等で切断して下さい。

3. 設置を終えましたら、不用意に扉が開かないよう忘れずに施錠願います。

レンタルの開始

お届けより3日以内であっても、お客様から視聴試験および設置が終了した旨の連絡を頂いた場合には、モバイルモニターの視聴設定を、弊社にて最適に調整しレンタルを開始させていただきます。

視聴が出来ない旨の連絡をいただけない場合、またはお客様の都合により視聴試験および設置が行われない場合には、約款に定める日よりレンタルが開始されます。

その場合には、設置の確認が出来次第、視聴設定の調整を行いません。

返却

製品を梱包しているダンボール箱やクッション材は、返却時の梱包用に使用しますので捨てずにお客様にて保管願います。

返却時の梱包方法に関しましては別紙、[レンタル機器の梱包]をご参照願います。

取扱方法に関して

モバイルモニターの取扱や操作説明に関しては、付属CD-ROMのPDFファイルをご覧ください。

CD-ROM 1 弊社が作成したCD-ROM、モバイルモニターの取扱説明書や遠隔操作ツールが収蔵されています。こちらを先にご覧下さい。

CD-ROM 2 モバイルモニターに搭載されるカメラの付属CD-ROM、詳細なマニュアルやモニターソフト等が収蔵されています。

●サポートの依頼・お問合せ先●

MMLレンタ.COM お客様センター

フリーダイヤル

0120-940-381

Eメールアドレス info@mmrenta.com

レンタル機器の梱包

※モバイルモニターから設置金具を取外してから梱包願います。

※電源が入った状態では航空貨物となった場合に機内で電波を発する恐れがありますので、モバイルモニターの電源がOFFになっていることを御確認のうえ梱包願います。

穴が8個開いた板は底板です、機器の上側に隙間が出来ないように本体を箱に入れます。(1・2型共通)



電源コードを左下に寄せて、機器が動かないよう巾の狭いダンボール板やクッション材を写真のように下側の隙間に設置します。中仕切り板をセットし、カット部分に電源コードを通してください。

※クッション材が足りない場合は新聞紙等で代用願います。



モニカム1型

2型の場合には本体にプチプチシートを乗せてから中仕切り板を置きます、隅のカットしている部分に電源コードを通してください。



モニカム2型

残りのスペースに付属品を収納し、動かないようにクッション材で押えます、付属のCD-ROM等も忘れずに同梱願います。 ※クッション材が足りない場合は新聞紙等で代用願います。



モニカム1型

モニカム2型

梱包が済みましたら運送業者に集荷を依頼し、弊社宛に発送してください。取扱説明書に同封の着払いの送り状をお使いください。

● 運送業者 ヤマト運輸株式会社 0120-01-9625 (全国共通電話番号) ●